

## Røntgenoptagelser på Tandlægeskolens klinikker

### Intraorale røntgenoptagelser på Røntgenafdelingen

- Patienten anbringes i røntgenstolen, der indstilles
- Der udføres hånddesinfektion, og handsker tages på
- Forpakkede fosforplader i plastovertræk og filmholdere lægges frem
- Fosforplader med plastovertræk overfladedesinficeres med 70-85% ethanol på engangsklud (da de pakkes i "kontormiljø" med risiko for kontamination)
- Fosforplade placeres i patientens mund og eksponeres
- Patient returnerer til venteværelse/behandlingsenheden
- Brugte flergangsfilmholdere placeres i beholder til kontamineret udstyr, der efterfølgende bringes til skyllerum, hvor de rengøres, desinficeres og steriliseres som øvrige instrumenter
- Fosforplade med plastovertræk overfladedesinficeres med 70-85% ethanol på engangsklud
- Eksponeringskontakt (og –ur ved berøring), tubus/røntgenapparat, patientstol og bord overfladedesinficeres med Alco Free Disinfection<sup>R</sup>-klud fra gul pakke (ekskl. områder afdækket med engangsplastpose)
- Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion
- Plastovertræk fjernes fra fosforplade
- Fosforpladen scannes til aflæsning på computer
- Fosforplade monteres i nyt plastovertræk, der lukkes omhyggeligt

### Ekstraorale røntgenoptagelser

- Patienten hentes fra venteværelse, og journalen findes frem på computer
- Der udføres hånddesinfektion
- Hvis der er mulighed for kontakt med patientens slimhinder, anvendes handsker
- Ny plastpose monteres på bidepind
- Patienten positioneres i apparaturet
- Der eksponeres
- Patient returnerer til venteværelse/behandlingsenhed
- Handsker tages af plus hånddesinfektion
- Kontrol af billedkvalitet/billedbehandling
- Nye handsker tages på
- Plastpose på bidepind kasseres
- Apparat overfladedesinficeres med Alco Free Disinfection<sup>R</sup>-klud fra gul pakke (herunder bidepind, ørepinde, håndtag, manøvrepanel, eksponeringskontakt, computertastatur og mus)
- Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion

### **Intraorale røntgenoptagelser på øvrige kliniske afdelinger**

- Der udføres hånddesinfektion, når behandlingsenheden forlades
- Patienten anbringes i røntgenstolen, der indstilles
- Der udføres hånddesinfektion, og handsker tages på
- Forpakkede fosforplader i plastovertræk og filmholder lægges frem
- Fosforplade placeres i patientens mund og eksponeres
- Brugte flergangsfilmholdere placeres i beholder til kontamineret udstyr, der efterfølgende bringes til skyllerum, hvor de rengøres, desinficeres og steriliseres som øvrige instrumenter
- Fosforplade med plastovertræk overfladedesinficeres med 70-85% ethanol på engangsklud
- Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion
- Plastovertræk fjernes fra fosforplade
- Fosforpladen scannes til aflæsning på computer
- Patient returnerer til behandlingsenheden
- Nye handsker tages på
- Fosforplade monteres i nyt plastovertræk, der lukkes omhyggeligt, og lægges i ren holder
- Eksponeringskontakt (og -ur ved berøring), tubus/røntgenapparat, patientstol og bord overfladedesinficeres med Alco Free Disinfection<sup>R</sup>-klud fra gul pakke
- Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion