

## Desinfektion af tandtekniske arbejder på Tandlægeskolens klinikker

Ved håndtering af tandtekniske arbejder, fx ved skylning af aftryk eller pudsnings og polering, anvendes **handsker, mundbind og beskyttelsesbriller**.

Alle aftryk, kroner, proteser, bidskiner og øvrige tandtekniske arbejder skal desinficeres, inden de overføres fra klinik til dentallaboratorium (såvel på Tandlægeskolen som eksternt), og igen når de returneres fra laboratoriet, inden de prøves i munden på patienten. Desinfektionen foretages ved

### **10 minutters henstandsdesinfektion i 1000 ppm kloropløsning (diklorisocyanurat)\*:**

- Aftrykket/øvrige tandtekniske arbejder anbringes i engangsbeholder med låg med kloropløsning, således at det netop er dækket af opløsningen.
- Efter 10 minutters henstandsdesinfektion kasseres opløsningen, og aftrykket/arbejdet skylles grundigt under rindende vand

#### **Aftryk og sammenbid:**

- Umiddelbart efter udtagning fra munden skylles aftrykket/sammenbiddet forsigtigt for blod og saliva under rindende vand, og evt. vatruller fjernes
- Derpå anbringes aftrykket/sammenbiddet 10 minutter i en 1000 ppm kloropløsning\* i engangsbeholder med låg ved behandlingsenheden
- Aftrykket/sammenbiddet skylles atter under rindende vand

#### **Restaureringer af metal, porcelæn, plast mv.** (fx kroner, broer, bidskiner, proteser, plastroner):

- Når en restaurering modtages fra dentallaboratoriet, anbringes den 10 minutter i en 1000 ppm kloropløsning\* i engangsbeholder med låg, hvorefter den skylles under rindende vand, inden den prøves i munden på patienten
- Efter prøvning i munden skal restaureringer, der skal forarbejdes i studenterlaboratorierne, atter anbringes 10 minutter i en 1000 ppm kloropløsning\* i engangsbeholder med låg og derefter skylles under rindende vand inden pudsnings, polering mv.
- Ved pudsnings og polering med pimpsten og kridt må den samme portion kun anvendes til én og samme patient. Pimpsten og/eller kridt anbringes i engangsbeholder og påføres restaureringen herfra under pudsnings. Der må ikke anvendes pimpsten og kridt fra bakkerne, der er anbragt under pudsehjulene
- Efter polering rengøres restaureringen grundigt med ren neglebørste og sæbe under rindende vand, før den atter placeres i munden
- Restaureringer, der efter prøvning i munden skal sendes tilbage til dentallaboratoriet til videre forarbejdning, anbringes 10 minutter i en 1000 ppm kloropløsning\* i engangsbeholder med låg og skylles under rindende vand inden afsendelsen

\* **1000 ppm aktiv kloropløsning fremstilles** ved, at 4 klortabletter (2,5g Presept<sup>®</sup>) (diklorisocyanurat) blandes med 5 liter koldt vand i beholder med tæppehane (holdbarhed 24 timer).